



Lo scambio sul posto

Come si misura l'energia immessa in rete e l'energia prodotta

Il contatore di fornitura viene sostituito con modello bidirezionale

Il contatore dell'energia prodotta, viene installato dal distributore (il produttore predispone l'impianto)

Posizionamento del contatore (delibera n. 88/07)

- Il più vicino possibile all'inverter
- Al confine della proprietà oppure all'interno della stessa (in questo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso)
- Accessibile all'impresa distributrice in condizioni di sicurezza, senza ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali

